

Таблица переподбора кодовых номеров NRV.

Прошлый код заказа	Новый код	Название
020-0134	020B0134	NRVH 16s Клапан обратный
020-0136	020B0136	NRV 10s Клапан обратный
020-1008	020B1008	NRVH 19 Клапан обратный
020-1010	020B1010	NRV 6 Клапан обратный
020-1011	020B1011	NRV 10 Клапан обратный
020-1012	020B1012	NRV 12 Клапан обратный
020-1014	020B1014	NRV 6 Клапан обратный
020-1015	020B1015	NRV 10 Клапан обратный
020-1016	020B1016	NRV 12 Клапан обратный
020-1017	020B1017	NRV 19 Клапан обратный
020-1018	020B1018	NRV 16 Клапан обратный
020-1023	020B1023	NRVH 19 Клапан обратный
020-1036	020B1036	NRVH 10 Клапан обратный
020-1037	020B1037	NRVH 12s Клапан обратный
020-1038	020B1038	NRVH 16s Клапан обратный
020-1039	020B1039	NRVH 12 Клапан обратный
020-1046	020B1046	NRVH 10S Клапан обратный
020-1050	020B1050	NRV 6 Клапан обратный
020-1155	020B1155	NRV 12s Клапан обратный
020-1051	020B1051	NRV 10s Клапан обратный
020-1052	020B1052	NRV 12 Клапан обратный
020-1053	020B1053	NRV 16 Клапан обратный
020-1054	020B1054	NRV 19 Клапан обратный
020-1057	020B1057	NRV 6 Клапан обратный
020-1058	020B1058	NRV 10 Клапан обратный
020-1059	020B1059	NRV 16 Клапан обратный
020-1062	020B1062	NRVH 6 Клапан обратный
020-1063	020B1063	NRVH 10s Клапан обратный
020-1064	020B1064	NRVH 12 Клапан обратный
020-1065	020B1065	NRVH 16s Клапан обратный
020-1066	020B1066	NRVH 19 Клапан обратный
020-1070	020B1070	NRVH 10 Клапан обратный
020-1071	020B1071	NRVH 16s Клапан обратный
020-1132	020B1132	NRD 12s Клапан регулятор перепада давл-я
020-1136	020B1136	NRD 12s Клапан регулятор перепада давл-я
020-1150	020B1150	NRV 16s Клапан обратный
020-1168	020B1168	NRV 10s Клапан обратный
020-1019	020B1019	NRV 19 Клапан обратный
020-4000	020B4000	NRV 10s H Клапан обратный
020-4300	020B4300	NRV 10s H Клапан обратный

